

panoramic® Notice de montage


h-line





MKG_NA-FR_Instructions_H-line_V15_20161021


Mais aussi ...












“ Merci,

d’avoir choisi panoramic® h-line ”



Sommaire

panoramic® h-line


Identification de la caisse 4
Consignes de montage 5
Rangements malins et optimisés 6
Repérage couleur et chronologie (Exemple) 7
Principe de connexion 8


N° GRIS Module Standard Lumineux 10
N° JAUNE Module Angle 11
N° ROSE Module Réserve (38 x 38) et Armoire 12
Module Réserve (38 x 76) 13
N° VERT Module Étagères 14
N° VIOLET Module Multimédia 15
Module Multimédia - Tablette 16
N° VERT FONCE Module Arche 18
N° BLEU CLAIR Module Console 20
N° ORANGE Module Rehausse 21
Module Enseigne 23
N° BLEU Module Comptoir 24
Module Comptoir (Porte) 24
Module de Connexion 25

Finitions 26
Pieds
Baguettes de Finition
Étagères 27
Pièce de Fixation universelle
Porte-brochures 28
Penderie
Étagère Autoportante 29
Spots DEL
Fixation de l'alimentation 30
Visuel 31

Identification de la caisse


CAISSE H3






Utilisez un connecteur pour sortir un premier cadre

CAISSE H5




Consignes de montage


panoramic® h-line



1




2



3


Rangements malins et optimisés

panoramic® h-line




Certains cadres sont connectés lors du transport


CONNECTION DES CADRES




Module Console




Module Comptoir



Module Rehausse



Module standard 19"




Module standard 9.5"

⚠ Pour la déconnexion des cadres se référer aux modules correspondants (voir sommaire)

Repérage couleur et chronologie

(Exemple)

panoramic® h-line



Regardez la couleur du module sur votre rendu de stand.

et **reportez-vous** aux pages correspondantes

1. Rechercher la flèche «Start here» sur votre rendu de stand

2. Rechercher le cadre à l'aide de son numéro dans la caisse


3. Regarder la couleur du cadre


4. Aller à la page correspondante à cette couleur sur la notice


5. Assembler votre stand en suivant l'ordre chronologique


Principe de connexion

panoramic® h-line












Principe de connexion caisson lumineux panoramic® h-line


Connexion cadre standard / cadre lumineux





Connexion cadre lumineux / cadre lumineux





Modules Standard Lumineux

panoramic® h-line

GRIS


N°

x1

1 Dépliez les pieds

(en option)

2 Branchez




Modules Mât Angle


panoramic® h-line


1 Identifiez


2 Accrochez le mât d'angle

3 Connectez









JAUNE

N°

x1

x4

Modules Réserve (38 x 38) et Armoire

panoramic® h-line


ROSE

N°

x1

x8


1 Connectez la porte



Porte ouverte

2 Reliez les cadres

3 Clipsez les baguettes de finitions



Transportez la porte verrouillée

Module Réserve (38 x 76)

panoramic® h-line


ROSE

N°

x1


x12

1 Connectez la porte




Porte ouverte


2 Reliez les cadres



3 Clipsez les baguettes de finitions



Voir accessoires réserve (p25)



x2

Transportez la port e verrouillée

Module Étagères

panoramic® h-line


VERT


N°

x1


1 Déployez les pieds


2 Insérez les étagères





3 Réglage du niveau





Module Multimédia


panoramic® h-line

VIOLET

N°

x1

1 Déployez les pieds **2** Accrochez la TV **3** Insérez le cadenas



Module Multimédia - Tablette

panoramic® h-line

VIOLET


N°

x1

1 Déployez les pieds

2 Accrochez le câble au cadre et passez-le au travers du visuel

3 Insérez l'étagère



Module Multimédia - Tablette


panoramic® h-line

VIOLET

N°


x1

4 Fixez le support à la tablette




Assurez-vous de la fixation

5 Fixez le support à l'étagère




Soutenez l'étagère

6 Ajustez l'angle



7 Verrouillez les cadenas

1. La combinaison prédéfinie est 0-0-0.
2. Appuyez sur le bouton A dans le sens de la flèche – tenir jusqu'à l'achèvement de l'étape suivante.
3. Tournez la molette B à votre combinaison personnelle souhaitée
4. Relâchez le bouton. Le cadenas s'ouvrira maintenant à la combinaison souhaitée.



Module Arche 1/2

panoramic® h-line

VERT FONCE


N°

x2

1 Déployez les pieds

2 Positionnez vous à l'emplacement du velum

3 Posez le velum à cheval sur le fond de stand



Module Arche 2/2

panoramic® h-line

VERT FONCE


N°

x2

4 Connectez

5 Positionnez l'arche

6 Clipsez les baguettes de finitions



x4

Module Console

panoramic® h-line

BLEU CLAIR

N°

x1


x5


1 Déconnectez les cadres

2 Connectez les cadres

3 Clipsez les baguettes de finition

4 Insérez le plateau
Accrochez le plateau





Position transport

Module Rehausse 1/2

panoramic® h-line

ORANGE

N°

x1


x8

1 Déconnectez les cadres

2 Introduisez les tubes de connexion

3 Insérez

4 Ajoutez



Module Rehausse 2/2

panoramic® h-line


ORANGE

N°


x1

x8


5 Verrouillez




6 Positionnez




7 Verrouillez



8 Clipsez





Module Enseigne

panoramic® h-line


ORANGE

N°

x1


x4

1 Connectez la barre de fixation




Format rectangulaire vertical
19" x 47"






Format rectangulaire horizontal
47" x 19"




Format carré
19" x 19"

2 Fixation sur cadre



Pour la version lumineuse reportez-vous à la page 30

Différentes positions d'accroche



Module Comptoir

panoramic® h-line


BLEU

N°


x1

x6


1 Connectez en angle



2 Positionnez la tablette




3 Clipsez la baguette de finition




Avec porte


3b Accrochez la porte



Clipsez la baguette de finition



5 Posez le plateau



Modules de Connexion

panoramic® h-line

BLEU

N°


x1

x4


x6

Double comptoir en ligne


Connectez les 2 comptoirs au module de connexion



2 Posez le plateau




3 Ajustez et fixez le plateau




Double comptoir en angle


1 Connectez en angle





2 Connectez les comptoirs



3 Posez le plateau









x1

4 Ajustez et fixez le plateau




Finitions


Pieds simples



Pieds doubles



Baguettes de finition




Finitions


panoramic® h-line

Étagères


1 Identifiez



2 Installez




3 Réglez




Pièce de fixation universelle

1 Fixez votre objet sur la pièce


Vissez votre objet ...



ou Collez-le



2 Installez-le grâce à la pièce de fixation universelle




Finitions


panoramic® h-line

Porte-brochures

1 Identifiez




2 Installez




Penderie

1 Insérez
la penderie




2 Suspendez




Finitions

panoramic® h-line


Étagère autoportante



Assemblez



Spot DEL




Finitions


panoramic® h-line

Fixation de l'alimentation du cadre enseigne lumineux


1



2




3



Se fixe
partout






Visuel


panoramic® h-line

Option multi-panneaux




Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres sont connectés, et les extrémités libres.




Sens d'insertion du joint




1 Positionnez les angles




2 Insérez le joint au centre



3 Répétez au centre de chaque segment



4 Finissez par petits appuis



Exigez l’original

panoramic®
h-line

Panoramic est une solution brevetée disponible dans 35 pays dans le monde.
Seuls les visuels Panoramic vous garantissent d’être toujours aux normes anti-feu de votre pays.
Ils sont conçus pour offrir une opacité parfaite et un rendu de couleurs inégalé.